

## ПАМЯТКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ СО ШТАБЕЛЕРОМ

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



Проведите осмотр общего состояния штабелера



Проверьте исправность и работу подъемных частей гидравлического штабелера



Проведите осмотр гидравлики на наличие подтеков гидравлической жидкости



Подготовьте рабочую зону для безопасной работы



Проверьте отсутствие механических повреждений конструкции

### ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



Складывайте грузы на палеты и перемещайте штабелер по ровной твердой поверхности



При перемещении по неровной поверхности максимально приблизьте груз к раме штабелера



Включайте и выключайте оборудование сухими руками при помощи кнопок «Пуск» и «Стоп»



При перемещении груза по наклонному полу вниз находитесь сзади штабелера



Не превышайте максимально допустимую высоту подъема груза



При перемещении груза по наклонному полу вверх находитесь перед штабелером




Располагайте груз равномерно



Перед подъемом или опусканием груза убедитесь, что рабочее пространство свободно



Перемещайте штабелер с грузом осторожно, обращайте внимание на повороты и неровную поверхность



Опускание вил штабелера производите плавно и медленно при установке рукоятки ручки штабелера в верхнее положение

### ЗАПРЕЩЕНО



Перевозить и поднимать людей штабелером



Использовать вилы как рычаг



Находиться или проходить под поднятыми вилами



Для торможения или остановки поворачивать колеса перпендикулярно вилам



Загружать плохо закрепленный груз